

PŘEHLED RADIOSTANIC HYTERA

Table with columns: DMR Řada (Model), Řada PD3, Řada PD4, Řada PD5, Řada PD6, Řada PD7 (PD70X/UL913, PD78X/UL913), ATEX Radiostanice (PD71X Ex, PD79X Ex), Řada X1 (X1e, X1p/X1p(UL913)), Řada MD6 (MD65X), Řada MD7 (MD78X). Rows include: Frekvencní rozsah, Vysílací výkon, Jmenovitý audio výkon, Displej, Klávesnice, Počet zón, Počet kanálů, Tlačítko nouzového volání, Programovatelná tlačítka, Typ hlasového dekodéru, Odstup kanálů, Kapacita baterie, Životnost baterie, Rozměry (V x Š x H) v mm, Váha, Citlivost přijímače (digitálního), Citlivost přijímače (analogového), Frekvencní stabilita, Stupeň krytí IP, Certifikace odolnosti, Hlavní funkce (DMO, TMO, Dispečerský systém, GPS, GLONASS, Ležící muž, Vibrace, Bezdrátový audio přenos, Stav nouze, Telemetrie, Skenování, Prioritní kanál, Smíšené skenování kanálů, Kapacita skenovacího seznamu, Počet skenovacích seznamů, Výběr digitálního či analogového kanálu, Vypíjení doba, TOT, VOX, LQO, Hlasové oznámení při změně zóny, Hlasové oznámení při změně kanálu, Nastavení hlasového oznámení, Telefonní spojení, RFID čtečka, Možnost volitelného modulu, Nástroje ADK), Funkce na analogových kanálech (Šifrování, 2-Tónová signalizace, 5-Tónová signalizace, HDCT1200, CTCSS/DCSS, Úprava CTCSS/DCSS, Vole scan), Funkce na digitálních kanálech (Individuální hovory, Skupinový hovory, Volání všem, Zobrazení ID a jména, Seznam kontaktů, Odpověď na hovory volání všem, Testování zpráva, Představení textová zpráva, Základní šifrování, Pokročilý šifrování, Vícenásobný šifrování a dešifrování klíčů, Osamocení pracovník, Roaming, Přerušování dle priority, Vzdálený odposlech, Aktivace či deaktivace radiostanice, Stav radiostanice, Žádost o zpětné volání, Hovortřívra jedním tlačítkem, Pomocná funkce jedním tlačítkem, Vzdálené programování (OTAP), Funkce Talk Around, DMR - direktní provoz, TDMA provoz přes převaděč, Pseudo Trunk), Provozní režim (Analogový režim, Analogový a digitální režim, MPT-1327 Trunking, XPT Trunking, DMR Trunking Lite, DMR Trunking Pro, DMR systémy současného přenosu), Certifikace (Certifikát jiskrové bezpečnosti, Všeobecné certifikáty), Doporučená prodejní cena.

1) Není dostupné pro radiostanice s jiskrovou bezpečností dle certifikace UL913 2) Dostupné pro DMR Tier II Trunking mód. Ve firmwaru verze RT.5 je bílý a XPT trunking mód dostupný v pásmu 806-841MHz.